



Nalaten om de in deze gebruiksaanwijzing opgenomen GEVAREN, WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMaatregelen te volgen, kan ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben, of kan leiden tot brand of een ontploffing en schade aan eigendommen veroorzaken. Lees alle veiligheidsinformatie die in deze gebruiksaanwijzing is opgenomen voordat u deze pellet kachel gaat gebruiken.

Waarschuwingen

- ⚠ Gebruik de pellet kachel alleen nadat alle onderdelen zijn gemonteerd. Deze pellet kachel moet op de juiste manier volgens de montage-instructies worden gemonteerd. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
- ⚠ Gebruik de pellet kachel nooit zonder een geïnstalleerde asbak.
- ⚠ Gebruik deze pellet kachel niet onder een hoger aangebrachte ontvlambare constructie.
- ⚠ Het gebruik van alcohol of geneesmiddelen, met of zonder recept verkrijgbaar, kan van invloed zijn op het vermogen van de gebruiker om de pellet kachel op de juiste wijze te monteren of veilig te gebruiken.
- ⚠ Wees voorzichtig bij het gebruik van de pellet kachel. Tijdens het gebruik of schoonmaken is de pellet kachel heet en mag deze nooit onbeheerd worden achtergelaten.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Deze pellet kachel wordt erg heet, verplaats deze niet tijdens gebruik.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de pellet kachel.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3 norm.
- ⚠ Deze pellet kachel is niet bedoeld voor installatie in of op kampeerauto's en/of boten.
- ⚠ Gebruik de pellet kachel niet binnen 1 meter van ontvlambare materialen. Ontvlambare materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot hout of voorbehandelde houten dekken, patio's en veranda's.

- ⚠ Plaats de pellet kachel altijd op een veilige en vlakke ondergrond, op afstand van ontvlambare materialen.
- ⚠ Plaats de pellet kachel niet op een glazen of brandbare ondergrond.
- ⚠ Niet gebruiken bij harde wind.
- ⚠ Draag tijdens het aansteken of gebruik van de pellet kachel geen kleding met losse mouwen.
- ⚠ Raak het rooster, de as, glas, pellet korrel of pellet kachel nooit aan om te controleren of ze heet zijn.
- ⚠ Na gebruik de pellets doven. Sluit de ventilatieopeningen indien van toepassing en demper in het deksel, en zet het deksel op de pellet kachel.
- ⚠ Gebruik hittebestendige wanten of -handschoenen (in overeenstemming met EN 407, contacthitteniveau 2 of hoger) bij het afstellen van de luchtopeningen (ventilatie-roosters), toevoegen van pellets.

GEVAREN

- ⚠ Niet binnenshuis gebruiken! Deze pellet kachel is ontworpen voor gebruik buitenshuis op een goed geventileerde plaats en is niet bedoeld als een verwarmingsapparaat en mag ook nooit als zodanig worden gebruikt. Bij gebruik binnenshuis hopen giftige dampen zich op die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.
- ⚠ Niet in een garage, gebouw, (al of niet overdekte) doorgang of andere besloten ruimte gebruiken.
- ⚠ Geen benzine, alcohol of andere uiterst vluchtige stoffen gebruiken om de pellets aan te steken. Bij gebruik van aansteekvloeistof (niet aanbevolen) voor de pellets moeten alle vloeistoffen worden verwijderd die door de ventilatiegaten van de ketel zijn gelekt, voordat de pellets worden aangestoken.
- ⚠ Geen pellet-aansteekvloeistof of met aansteekvloeistof doordrenkte pellets aan hete of warme pellets toevoegen. Na gebruik moet de aansteekvloeistof worden afgesloten en op veilige afstand van de pellet kachel worden geplaatst.
- ⚠ Houd het gebied rondom de pellet kachel vrij van ontvlambare dampen en vloeistoffen zoals benzine, alcohol, ontvlambare materialen enz.
- ⚠ Gebruik de juiste gereedschappen met lange, hittebestendige handvaten.
- ⚠ Plaats de pellets altijd bovenop het (onderste) pellet rooster. Geen pellets direct onderin de kachel plaatsen.
- ⚠ Leun niet op de tafel/kachel of overbelast het uiteinde ervan.

 Gooi hete pellets nooit weg waarop gelopen kan worden of waar het een brandgevaar vormt. Gooi de as of pellets nooit weg voordat ze volledig gedoofd zijn.

 Zet de pellet kachel niet weg en berg hem ook niet op totdat de as en pellets volledig gedoofd zijn.

 Verwijder de as niet totdat alle pellets volledig zijn opgebrand en gedoofd en de kachel is af.